

POURQUOI SAFECOOK^{MC} ?

Vous mettez la cuisinière en fonction et y déposez un chaudron.

Le téléphone sonne ou on frappe à la porte. Vous entreprenez une conversation qui s'avère plus longue que prévue, et vous oubliez que vous avez quelque chose sur le feu.

Pire encore, vous quittez votre domicile sans éteindre la cuisinière.

À votre retour, vous constatez les dégâts.

Maintenant, vous pouvez être assuré que si vous oubliez d'éteindre la cuisinière, Safecook^{MC} le fera pour vous !

Safecook^{MC} est idéal pour vous si:

- ✓ vous êtes en perte d'autonomie;
- ✓ vous êtes responsable d'une personne et vous craignez de la laisser seule;
- ✓ vous avez des enfants à la maison qui pourraient accidentellement démarrer un élément de la cuisinière;
- ✓ vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'un incendie et vous redoutez que cela puisse vous arriver un jour.

ÇA POURRAIT VOUS ARRIVER...

Depuis 1998, le nombre d'incendies de bâtiments a augmenté de 3 % annuellement, pour atteindre une moyenne de 10 800 incendies entre 2003 et 2005.

L'imprudence avec un appareil de cuisson est la deuxième cause d'incendie la plus fréquente, soit la cause d'un incendie sur cinq. En 2002, cinq personnes sont décédées.

Ces statistiques ne font pas état des dégâts causés par des cuisinières électriques oubliées, tels que :

- ✓ poêlons fondus
- ✓ éléments électriques détruits
- ✓ planchers abîmés
- ✓ armoires endommagées
- ✓ choc nerveux subi par la victime



FACILE À UTILISER

Tout le monde peut apprendre à se servir de Safecook^{MC}!

Tournez simplement le chronomètre dans le sens horaire jusqu'au temps normalement prévu pour la cuisson, et démarrez ensuite l'élément ou le four.

L'alimentation électrique des éléments de votre cuisinière sera automatiquement coupée à la fin du cycle sélectionné.

Safecook^{MC} est parfait pour les personnes :

- ✓ en perte d'autonomie;
- ✓ présentant des troubles cognitifs;
- ✓ souffrant d'Alzheimer;
- ✓ recherchant une simple sécurité additionnelle.

Découvrez Safecook^{MC} !



BRÈVE DESCRIPTION

Safecook^{MC} Normal: Lorsque la minuterie est activée, la cuisinière se met en fonction pour toute la durée prédéfinie. Elle s'arrête automatiquement lorsque le temps est écoulé.

OU

Safecook^{MC} Intelligent: Lorsque la minuterie est activée, Safecook vérifie si un élément est déjà en fonction. Si tel est le cas, rien ne fonctionne ; sinon, la cuisinière se met en fonction et vous pouvez ainsi démarrer un élément. La cuisinière fonctionnera pendant toute la durée prédéfinie et s'arrêtera automatiquement lorsque le temps sera écoulé.

Avec...

Minuterie Normal: Vous n'avez qu'un simple bouton à tourner. La cuisinière fonctionnera jusqu'à ce que la minuterie arrive à zéro.

Minuterie Lock: Si la clé d'activation est à la position « ON », vous pouvez activer la minuterie et la cuisinière fonctionnera jusqu'à ce que la minuterie arrive à zéro. Si la clé est à la position « OFF », la cuisinière est verrouillée.

Minuterie Bypass: Si la clé est à la position « ON », la cuisinière peut être utilisée comme si le système Safecook n'était pas là. Si la clé est à la position « OFF », vous devez activer la minuterie et la cuisinière fonctionnera jusqu'à ce que le temps soit écoulé.

Minuterie Automatique: Vous n'avez qu'à mettre en fonction la cuisinière et automatiquement, la minuterie est activée. La cuisinière fonctionnera jusqu'à ce que la minuterie atteigne zéro.

Pour plus de renseignements

Tél. : (418) 386-5800

Télec. : (418) 386-5811

Courriel info@safecook.ca

Site Web : www.safecook.ca



Fabriqué au Canada par Protection E.M. inc.

Le produit est garanti par le manufacturier pendant 1 an sur les pièces et la main-d'œuvre.

Safecook TM



3103605

Le seul produit certifié dans sa catégorie au Canada et aux États-Unis.

Safecook



Système d'arrêt automatique pour cuisinières électriques

- ✓ Facile à installer
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Système hautement sécuritaire